



火災発生時の動きについて

火災発生時の動き



通報



通報

火災発見時は通報を最優先し、通報先を把握しておく

消防署

TEL : 119



WBGサービスセンター

TEL : 043-297-3100



※サービスセンターへの通報は非常電話からも可能


通報

落ち着いて必要な情報を伝える



- 1 火事であること
 - 2 場所（住所、建物名、階数）
 - 3 何が燃えているか（出火原因）
 - 4 逃げ遅れやけが人の有無（人数、状況）
 - 5 名前と連絡先
-

排煙機起動




排煙機起動

火災時の煙は非常に危険であるため早めに排煙機を起動する




初期消火




初期消火

まずは消火器で消火を試み、火が消えなければ屋内消火栓設備で消火する



防火扉閉鎖




防火扉閉鎖

火炎や煙の拡大・拡散を防ぐために防火扉を閉める



※ 防火扉は感知器に連動して自動で閉鎖するが、早めに手動で閉めることが大事

避難



避難

非常放送をよく聞き、落ち着いて避難する



避難は

①火災発生階 → ②直上階 → ③上階 → ④下階
の順番で段階的に行う

- ・ 煙や炎は上へ昇る性質があるため、より危険性が高い上階から優先的に避難する
- ・ 一斉に避難を開始すると非常階段が混雑してしまい2次災害に繋がる恐れがあるため段階的に避難する

避難


避難時にはエレベータは使用せず、階段で避難階へ降りる




避難

非常階段はN側とS側両サイドにある

W棟



E棟



※ N側、S側どちらの非常階段が火元から離れているかは非常放送にてアナウンスする

避難

館内避難先であるマリブスクエアへ避難する

1階



館内避難先

